

## **ERSATZEINSÄTZE, SCHONHAMMER**

## V 220401

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**


- >> Ersatzeinsätze für Schonhämmer aus Spezialnylon
- » Sehr verschleißfest, kein Absplittern
- ) Geräuscharm

d	Nr.	EUR
25	V 220401/25	<>
30	V 220401/30	<>
35	V 220401/35	<>
40	V 220401/40	<>
50	V 220401/50	<>
60	V 220401/60	<>
70	V 220401/70	<>






Abgenutzten Schlageinsatz im Schraubstock fest einspannen und den Schlageinsatz durch seitliches Verdrehen lockern.



Nachdem der Schlageinsatz gelockert wurde, den Hammer nach oben abziehen.



Neue Schlageinsätze im Schraubstock auf Schlageinsatzhaltedorne aufpressen.